




FR





www.socomec.com Espace téléchargement : brochures, catalogues et notices.



Ce manuel d'utilisation est disponible en téléchargement en Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Portugais, Russe, Polonais, Turc et Chinois.

SOMMAIRE

1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	6
2. INTRODUCTION	7
3. LA GAMME DE PRODUITS ATYS	8
3.1. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME ATYS	
4. MISE EN ROUTE	10
4.1. MISE EN ROUTE ATYS D BOÎTIER B3 À B5 (125 A À 630 A)	
4.1. MISE EN ROUTE ATYS D BOÎTIERS B6 À B8 (800 A À 3200 A)	
5. VUE D'ENSEMBLE	14
5.1. PRÉSENTATION DU PRODUIT	
5.2. IDENTIFICATION DU PRODUIT	
5.3. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	
5.3.1. INDICE DE PROTECTION IP.	
5.3.2. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.	
5.3.3. CONDITIONS DE STOCKAGE	16
5.3.4. VOLUME ET POIDS DE LIVRAISON PAR RÉFÉRENCE ATYS D	17
5.3.5. MARQUAGE CE	
5.3.6. PROCESS SANS PLOMB	18
5.3.7. DEEE	
5.3.8. NORME CEM	18
5.4. ACCESSOIRES DISPONIBLES DE L'ATYS D	19
5.4.1. INSTALLATION	20
5.5. DIMENSIONS DU PRODUIT	20
5.5.1. DIMENSIONS : BOÎTIERS B3 À B5 (125 A À 630 A)	
5.5.2. DIMENSIONS : BOÎTIERS B6 ET B7 (800 A À 1600 A)	21
5.5.3. DIMENSIONS : BOÎTIER B8 (2000 A À 3200 A)	22
5.6. SENS DE MONTAGE	23
5.7. ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES INSTALLÉS PAR LE CLIENT	23
5.7.1. INSTALLATION DES BARRES DE PONTAGE	
5.7.2. KITS DE RACCORDEMENT DES BARRES DE CUIVRE (2000 A À 3200 A : BOÎTIER B8)	
5.7.3. MONTAGE DU KIT DE RACCORDEMENT DES BARRES DE CUIVRE CÔTÉ SOURCES	
5.7.4. MONTAGE DU KIT DE PONTAGE CÔTÉ CHARGE	25
5.7.5. CACHE-BORNES	26
5.7.6. ÉCRAN DE PROTECTION DE PLAGES	26
5.7.7. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EXTERNE (400 VAC - 230 VAC)	27
5.7.8. PATTES DE REHAUSSE	
5.7.9. CADENASSAGE PAR SERRURE À CLÉ	
5.7.10. CONTACTS ALIXII IAIRES SUPPLÉMENTAIRES	28

6. RACCORDEMENTS	
6.1. CIRCUITS DE PUISSANCE. 6.1.1. RACCORDEMENTS DES CÂBLES OU BARRES. 6.1.2. INTERFACE CAGE - PLAGE.	
6.1.3. SECTION DE RACCORDEMENT	
6.2. CIRCUITS DE PUISSANCE.	
6.2.1. CÂBLAGE ATYS D TYPE	
6.2.3. RTSE ATYS D + CONTRÔLEURS ATS ATYS C30 ET ATYS C40	
7. MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'ATYS D	
7.1. COMMANDES MANUELLES	
7.1.1. COMMANDE MANUELLE DE SECOURS	
7.1.2. CADENASSAGE	
7.2. COMMANDE ÉLECTRIQUE	
7.2.1. ALIMENTATION	
7.2.3. SORTIES FIXES - CONTACTS SECS	
8. CARACTERISTIQUES	30
9. LA MAINTENANCE PREVENTIVE	
10. GUIDE DE DÉPANNAGE	42
11. ACCESSOIRES	
11.1. CACHE-BORNES	
11.2. ÉCRAN DE PROTECTION DE PLAGES	
11.3. BARRES DE PONTAGE	
11.4. KITS DE RACCORDEMENT DES BARRES DE CUIVRE	
11.5. NEUTRE PASSANT	
11.6. TRANSFORMATEUR DE TENSION DE COMMANDE	
11.7. ALIMENTATION DC	
11.8. RELAIS DE TENSION	
11.9. CADRE DE PORTE	
11.10. CONTACT AUXILIAIRE (ADDITIONNEL)	
11.11. PATTES DE REHAUSSE	
11.12. COMMANDE CADENASSABLE DANS LES 3 POSITIONS I - 0 - II	
11.13. DISPOSITIF DE CONDAMNATION DE LA MANŒUVRE	
11.14. INTERFACES DÉPORTÉES	
11.15. CÂBLE DE RACCORDEMENT POUR INTERFACES DÉPORTÉES	
11.16. CLÉ DE SÉLECTION AUTO / MANU	
12 PIÈCES DE RECHANGE	17

	12.1. BOÎTIER ÉLECTRONIQUE	.47
	12.2. BLOC MOTORISATION	.47
	12.3. BLOC COUPURE	.47
13	. GAMME ATYS : INFORMATIONS DE COMMANDE	.48

1. INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Ce manuel fournit des instructions relatives à la sécurité, aux raccordements et au fonctionnement du commutateur de sources motorisé ATyS d fabriqué par SOCOMEC.
- Que l'ATyS d soit vendu isolément, en tant que pièce de rechange, en tant que solution intégrée ou selon toute autre configuration, cet appareil doit toujours être installé et mis en service par du personnel qualifié et expérimenté, conformément aux recommandations du fabricant, selon des bonnes pratiques techniques et après avoir lu et compris les détails de la version la plus récente du manuel d'instruction du produit concerné.
- La maintenance du produit et de tout équipement associé, y compris notamment les opérations d'entretien, doit être effectuée par des personnels dûment formés et qualifiés.
- Chaque produit est expédié avec une étiquette ou une autre forme de marquage stipulant les caractéristiques nominales et d'autres informations spécifiques importantes sur le produit. Il est également important de lire et de respecter les indications de valeurs et limites spécifiques au produit apposées sur ce dernier avant l'installation et la mise en service.
- Toute utilisation du produit au-delà de sa finalité prévue, des recommandations de SOCOMEC ou des caractéristiques nominales et limites spécifiées peuvent provoquer des dommages corporels et/ou endommager l'équipement.
- Ce manuel d'instructions doit être rendu accessible, de sorte qu'il soit disponible à toute personne pouvant avoir besoin de le consulter pour s'informer sur l'ATyS d.
- L'ATyS d est conforme aux Directives européennes auxquelles est soumis ce type de produit et chaque produit porte le marquage CE.
- Il convient de ne pas ouvrir les capots de l'ATvS d (qu'il soit ou non sous tension), car des tensions dangereuses, telles que celles provenant de circuits externes, peuvent toujours exister à l'intérieur du produit.
- Ne manipulez pas les câbles de commande ou de puissance raccordés à l'ATyS d, lorsqu'une tension peut être présente sur le produit, directement via le secteur ou via des circuits externes.
- Les tensions associées à ce produit peuvent provoquer des blessures, un choc électrique, des brûlures ou la mort. Avant toute maintenance ou toute autre intervention sur des éléments sous tension ou à proximité d'éléments sous tension à nu, vérifiez que le commutateur et l'ensemble des circuits de commande et circuits associés sont hors tension.



Au minimum, l'ATvS d est conforme aux normes internationales suivantes :

- NBN EN 60947-6-1

- CEI 60947-6-1 - CEI 60947-3 - GB 14048-11 - IS 13947-3 - EN 60947-6-1 - EN 60947-3 - VDE 0660-107 - NBN EN 60947-3 - BS EN 60947-6-1 - BS EN 60947-3

Les informations figurant dans ce manuel d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, représentent uniquement des informations générales et n'ont aucun caractère contractuel.

2. INTRODUCTION


Le commutateur de sources télécommandé (RTSE) ATyS d est conçu pour une utilisation dans les stations d'énergie pour le transfert sûr d'une alimentation entre une source normale et une source de secours. La commutation est réalisée sous forme de transition ouverte et avec une interruption minimum de l'alimentation pendant le transfert, conformément à CEI 60947-6-1, GB 14048-11 ainsi qu'aux autres normes TSE internationales citées.

L'ATyS d est un commutateur de sources basé sur des interrupteurs sectionneurs, dont les principaux composants sont des appareils de technologie éprouvée satisfaisant également aux exigences de la norme CEI 60947-3.

En tant que RTSE de classe PC, l'ATyS d est capable de « produire et supporter les courants de court-circuit » attribués aux catégories d'utilisation de la CEI 60947-3 jusqu'à AC23A, et aux catégories d'utilisation des GB 14048-11, CEI 60947-6-1 et normes équivalentes jusqu'à AC33B.

Les commutateurs de sources motorisés ATyS d garantissent :

- Une commutation sécurisée entre une source normale et une source de secours.
- Un produit complet, livré sous forme de solution entièrement assemblée et testée.
- Une IHM (Interface Homme-Machine) intuitive pour un fonctionnement de secours / local.
- Un interrupteur-sectionneur robuste et intégré.
- Fenêtre avec indication clairement visible de position I 0 II.
- Un interverrouillage mécanique de sécurité intrinsèque.
- Des positions stables (I 0 II) non affectées par les vibrations et chocs.
- Une pression constante sur les contacts indépendante de la tension du réseau.
- Une approche écoénergétique, avec une consommation pratiquement nulle dans chaque position stable.
- Une commande manuelle de secours « en charge » double, à la fois rapide, facile et sécurisée. (La commande manuelle est opérationnelle avec et sans la motorisation installée).
- Un dispositif de cadenassage intégré, sans erreur et particulièrement robuste.
- Une installation simplifiée par une véritable ergonomie.
- Des temps d'arrêt réduits au minimum, avec une maintenance facilitée.
- Une interface de commande simple et fiable de la motorisation.
- Des contacts auxiliaires de position intégrés.
- Une information de statut de « disponibilité du produit » active.
- Une gamme étendue d'accessoires adaptés aux exigences spécifiques.
- Compatibilité avec quasiment n'importe quelle marque de contrôleur de groupe électrogène, AMF et ATS. (En général, un contrôleur ATS ATyS C30 / C40 piloté via des contacts secs)
- Continuité de l'alimentation électrique pour la majorité des applications.



3. LA GAMME DE PRODUITS ATYS

L'ATyS d a été concu par le centre d'excellence SOCOMEC, en France, qui bénéficie de son propre laboratoire d'essai interne d'une puissance instantanée de 100 MVA accrédité par le COFRAC, en partenariat avec : KEMA, CEBEC, UL, CSA, ASTA, Lloyd's Register of Shipping, Bureau Véritas, BBJ-SEP, EZU, GOST-R... et autres.

SOCOMEC fabrique des produits de contrôle de l'énergie et de protection des personnes et des équipements depuis 1922. La première génération de commutateurs de sources motorisés SOCOMEC a fait son apparition en 1990 et, aujourd'hui, la marque ATyS est réputée auprès des acteurs majeurs du secteur énergétique.


La famille ATyS englobe une gamme complète de commutateurs de sources télécommandés (RTSE) et de produits et solutions automatiques entièrement intégrés (ATSE). La sélection du produit ATyS approprié dépend de l'application et de la nature de l'installation à laquelle l'ATyS est intégré.

Ce manuel d'instructions comprend des détails et des instructions propres uniquement au RTSE « ATyS d ». Pour tous les autres produits de la famille ATyS, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du produit concerné. (Téléchargeable à partir du site www.socomec.com)

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la gamme ATyS complète :

(L'équipement entouré correspond au produit présenté dans ce manuel d'utilisation).

L'ATyS qu'il vous faut pour votre application...



⁽¹⁾ La version UL de l'ATyS r est disponible de 100 à 400A.

3.1. Principales caractéristiques de la gamme ATyS

La sélection du produit ATyS approprié dépend de l'application, de la fonctionnalité requise et de la nature de l'installation à laquelle l'ATyS est intégré. Le tableau de sélection ci-après présente les caractéristiques principales de chaque produit, afin que vous puissiez sélectionner l'ATyS adapté à vos besoins.

CEI 60947-6-1	ATyS S	ATyS Sd	ATyS r	ATyS d	ATyS t	ATyS g	ATyS p
UL 1008			ATyS (IL)				
Commutation motorisée pilotée par des contacts secs	•	•	•	•	•	•	•
Commande manuelle de secours avec poignée extérieure	•	•	•	•	•	•	•
Plage de tension de commande AC étendue	•	•	•	•	•	•	•
Plage de tension de commande DC étendue	•						
Relais de surveillance (watchdog) garantissant la disponibilité du produit			•	•	•	•	•
Calibres de 40 à 125 A, selon l'indication, ou de 125 A à 3200 A si $ullet$	40 à 125 A	40 à 125 A	UL 100 à 400 A	•	•	•	•
Priorité sur les commandes et forçage d'interrupteur sur la position zéro (Arrêt)			•	•	•	•	•
Contacts auxiliaires de position intégrés (I - O - II)	•	•	•	•	•	•	•
LED d'affichage de disponibilité des sources				•	•	•	•
Connecteur RJ45 pour module d'interface déportée D10				•	•	•	
Double alimentation intégrée		•		•	•	•	•
Applications Réseau - Réseau	•	•	•	•	•		•
Applications Réseau - Groupe électrogène	•	•	•	•		•	•
Applications Groupe électrogène - Groupe électrogène	•	•	•	•			
E/S fixes prédéfinies			• 5/1	• 5/1	• 9/2	• 11/3	• 5/2
E/S programmables							• 6/1
Modules d'E/S programmables supplémentaires (jusqu'à 4 modules en option)							• 8/8
Commutateur de sources télécommandé (RTSE de classe PC)	•	•	•	•			
Commutateur de sources automatique (ATSE de classe PC)					•	•	•
Commande manuelle + à distance	•	•	•	•			
Commande manuelle + à distance + automatique					•	•	
Commande manuelle + à distance + automatique + locale							•
Configuration automatique de la tension du réseau et de la fréquence					•	•	•
LED d'affichage de position de commutateur					•	•	•
Capot de protection plombable					•	•	
Configuration via des potentiomètres et des commutateurs DIP					•	•	
Fonction de test en charge						•	•
Fonction de test à vide						•	•
Configuration programmable via un clavier et un écran LCD							•
Comptage et mesures : kW ; kVAr ; kVA + kWh ; kVArh ; kVAh							•
Communication RS485 + Ethernet + passerelle Ethernet (en option)							•
Accès à un serveur Web via un module Ethernet optionnel (en option)							•
Logiciel Easy Configuration (via Ethernet/Modbus)							•
Connecteur RJ45 de terminal distant pour D20							•
Enregistreur pour la consignation d'événements avec RTC (via Ethernet/Modbus)							•
Fonction de démarrage périodique programmable (via Ethernet/Modbus)							•
Accès multiniveaux par mot de passe							•
Fonction de délestage							•
Fonction de gestion de l'énergie							•
Fonction de délestage sur seuil de puissance							•
Module de communications 4 à 20 mA (en option)							•
Module de sorties d'impulsions en KWh (en option)							•
Compteurs : KWh, nombre de cycles							•
Écran LCD pour la programmation, la mesure, les tempos et les compteurs							•
Ajout possible de fonctions en option							•

4. MISE EN ROUTE

4.1. Mise en route ATyS d boîtier B3 à B5 (125 A à 630 A)

≯socomec

OUICK START ER 125A - 630A



Inverseur de sources motorisé

Opérations préalables

Vérifiez les points suivants au moment de la réception du

- le bon état de l'emballage et du produit
- la conformité de la référence du produit avec votre commande
- le contenu de l'emballage:
- 1 produit "ATyS d"
- 1 sachet poignée + clip de fixation
- 1 Quick Start

Danger et avertissement

Risque d'électrocution, de brûlures ou de blessures aux personnes et/ou de dommages à l'équipement.

Cette Quick Start est destinée à un personnel formé à l'installation du produit; pour une compréhension complète, référez-vous à la notice.

- Ce système doit toujours être installé et mis en service par du personnel qualifié et habilité.
- Les opérations de maintenance et d'entretien doivent être réalisées par du personnel formé et autorisé.
- Veillez à ne pas manipuler les câbles raccordés à la puissance ou aux commandes de l'ATyS dès lors qu'une tension est susceptible d'être présente sur le produit.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension.
- Prenez garde à la chute de matériels métalliques dans l'armoire (risque d'arc électrique).

Le non-respect de ces consignes de sécurité exposera l'intervenant et son entourage à des risques de dommages corporels graves susceptibles d'entraîner la mort.

Risque de détérioration de l'appareil

■ En cas de chute du produit, il est préférable de le

Accessoires

- Barres de pontage et kit de connexion.
- Transformateur de tension de commande (400V -> 230Vac).
- Alimentation DC (12/24Vdc -> 230Vac).
- Pattes de rehausse x 10mm.
- Ecrans entre phases.
- Cache-bornes.
- Ecrans de protection des plages.
- Contacts auxiliaires.
- Cadenassage en 3 positions (I 0 II).
- Dispositif de verrouillage de la manœuvre (RONIS -EL 11 AP).
- Cadre de porte.
- Contrôleur ATyS C30 + D10 ou D20.
- Contrôleur ATyS C40.
- Interface ATyS D10.
- Sélecteur auto/manu à clé (option usine).

Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage chapitre - "Pièces de rechange et accessoires".


www.socomec.com

Espace téléchargement : brochures, catalogues et notices :
















est correct, alimenter le produit. LED "Power" verte : allumée LED "Source" verte : allumée (1 / 11 ou 1 11) LED Manuel/Défaut rouge (produit non disponible): allumée




ÉTAPE 6A

Opération automatique

S'assurer que la poignée n'est pas insérée dans le produit et tourner le sélecteur en position AUT. LED "Power" verte : allumée LED Manuel/Défaut : éteinte







Pour permettre le contrôle, fermer le contact 312 avec le 317.

Pour forcer le prosuit en position O/OFF, fermer le contact 313 avec le 317. Pour sélectionner la logique contacteur, fermer le contact 316 avec le 317.

Pour atteindre la position souhaitée, fermer le contact correspondant.







4.1. Mise en route ATyS d boîtiers B6 à B8 (800 A à 3200 A)

≯socomec

QUICK START 12 800A - 3200A



Inverseur de sources motorisé

Opérations préalables

Vérifiez les points suivants au moment de la réception du

- le bon état de l'emballage et du produit
- la conformité de la référence du produit avec votre commande
- le contenu de l'emballage:
- 1 produit "ATyS d"
- 1 sachet poignée + clip de fixation
- 1 Quick Start

Danger et avertissement

Risque d'électrocution, de brûlures ou de blessures aux personnes et/ou de dommages à l'équipement.

Cette Quick Start est destinée à un personnel formé à l'installation du produit; pour une compréhension complète, référez-vous à la notice.

- Ce système doit toujours être installé et mis en service par du personnel qualifié et habilité.
- Les opérations de maintenance et d'entretien doivent être réalisées par du personnel formé et autorisé.
- Veillez à ne pas manipuler les câbles raccordés à la puissance ou aux commandes de l'ATyS dès lors qu'une tension est susceptible d'être présente sur le produit.
- Utilisez toujours un dispositif de détection de tension approprié pour confirmer l'absence de tension.
- Prenez garde à la chute de matériels métalliques dans l'armoire (risque d'arc électrique).

Le non-respect de ces consignes de sécurité exposera l'intervenant et son entourage à des risques de dommages corporels graves susceptibles d'entraîner la mort.

Risque de détérioration de l'appareil

■ En cas de chute du produit, il est préférable de le

Accessoires

- Barres de pontage et kit de connexion.
- Transformateur de tension de commande (400V -> 230Vac).
- Alimentation DC (12/24Vdc -> 230Vac).
- Pattes de rehausse x 10mm.
- Ecrans entre phases.
- Cache-bornes.
- Ecrans de protection des plages.
- Contacts auxiliaires.
- Cadenassage en 3 positions (I 0 II).
- Dispositif de verrouillage de la manœuvre (RONIS -EL 11 AP).
- Cadre de porte.
- Contrôleur ATyS C30 + D10 ou D20.
- Contrôleur ATyS C40.
- Interface ATyS D10.
- Sélecteur auto/manu à clé (option usine).

Pour de plus amples détails, veuillez consulter la notice de montage chapitre - "Pièces de rechange et accessoires".


www.socomec.com


Espace téléchargement : brochures, catalogues et notices :




















position I position 0 position II Imp. ≥60ms maintenu

Pour permettre le contrôle, fermer le contact 312 avec le 317.

Pour forcer le prosuit en position O/OFF, fermer le contact 313 avec le 317. Pour sélectionner la logique contacteur, fermer le contact 316 avec le 317.


Pour atteindre la position souhaitée, fermer le contact correspondant.






5. VUE D'ENSEMBLE

5.1. Présentation du produit



- 1. Section puissance : Commutateur de source avec interverrouillage mécanique intrinsèque
- 2. Avant : Bornes de puissance de l'interrupteur 1 (3 ou 4 pôles)
- 3. Arrière : Bornes de puissance de l'interrupteur 2 (3 ou 4 pôles)
- 4. Fenêtre d'indication de la position de l'inverseur :- I (Marche) O (Arrêt) II (Marche)
- 5. Alimentation auxiliaire 1 : 230 VAC (208 277 VAC ± 20 %)
- 6. Alimentation auxiliaire 2 : 230 VAC (208 277 VAC ± 20 %)
- 7. Pattes de fixation pour le montage sur platine
- 8. Module de double alimentation
- 9. Module de commande motorisée
- 10. Carter de moteur
- 11. LED verte d'indication d'alimentation du produit
- 12. Sélecteur de mode Auto / Manuel
- 13. Poignée de manoeuvre manuelle d'urgence
- 14. LED d'indication de Produit non disponible / Mode manuel / Défaut. (Lumière rouge dans l'un de ces cas)
- 15. Dispositif de cadenassage (Jusqu'à 3 cadenas de diamètre 4 8mm)
- 16. Contacts de sortie x 4 (contacts auxiliaires de position I-O-II et indication de disponibilité du produit)
- 17. Dispositif de verrouillage de toutes les commandes sur la position zéro au moyen d'une serrure RONIS EL11AP
- 18. Contacts d'entrée x 5 :-Ordre de positions I-O-II Activation du contrôle à distance Forçage prioritaire en position 0
- 19. Logements pour cache-bornes
- 20. Fixation pour écran de protection des plages
- 21. Emplacement de la poignée de manoeuvre manuelle (Uniquement accessible en mode manuel).

5.2. Identification du produit



- Étiquette d'identification de l'inverseur de sources: Caractéristiques électriques Normes applicables et
 - Détails de câblage des bornes de puissance.
- 2. Numéro de série, code-barres et marquage CE de l'ensemble du produit ATyS d
- 3. Étiquettes d'identification de l'interrupteur I (avant) et de l'interrupteur II (arrière)
- 4. Étiquette indiquant le calibre et la référence du produit ATyS d
- 5. Étiquette d'identification des contacts d'alimentation auxiliaire
- 6. LED d'indication de la disponibilité des alimentations auxiliaires
- 7. Code-barres et numéro de série de moteur
- 8. Indication du sens de rotation de la commande manuelle de secours
- 9. Étiquette d'identification des contacts de sortie.
- 10. Étiquette d'identification des contacts d'entrée.

5.3. Conditions environnementales

Le produit ATyS d satisfait aux exigences environnementales suivantes :

5.3.1. Indice de protection IP



- IP2X contre les contacts directs pour le module motorisation de l'ATyS d.
- IP2X contre les contacts directs pour la partie puissance avec les connexions en place et lorsque les cachebornes appropriés côté sources et côté charges sont installés.
- IP 0 pour la partie puissance nue sans les cache-bornes.

5.3.2. Conditions de fonctionnement



- De -20 à +40 °C sans déclassement
- De -20 à +70 °C avec application d'un facteur de correction de déclassement Kt

Kt : Facteur de correction	Température
0.9	40 °C < ta ≤ 50 °C
0.8	50 °C < ta ≤ 60 °C
0.7	60 °C < ta ≤ 70 °C

- * Méthode de déclassement simplifiée : Ithu ≤ Ith x Kt
- * Un calcul plus précis peut être effectué pour des applications spécifiques. Dans ce type de situation, veuillez contacter SOCOMEC.



- 80 % d'humidité sans condensation à 55 °C
- 95 % d'humidité sans condensation à 40 °C

5.3.2.3. Altitude 2

- Jusqu'à 2000 m d'altitude sans déclassement
- Pour des altitudes supérieures, les facteurs de correction Ka ci-dessous s'appliquent

Ka : Facteur de correction	2000 m < A ≤ 3000 m	3000 m < A ≤ 4000 m
Ue	0.95	0.8
le	0.85	0.85

5.3.3. Conditions de stockage



5.3.3.1. Température

• De -40 à +70 °C

5.3.3.2. Durée de stockage


• La durée maximum de stockage est de 12 mois


• (Recommandation : Le produit doit être entreposé à l'abri de l'humidité, dans une atmosphère non corrosive et non saline)

5.3.3.3. Position de stockage

≤ 630 A: Il est possible d'empiler un maximum de 3 cartons

≥ 800 A: Aucun empilage n'est possible





5.3.4. Volume et poids de livraison par référence ATyS d

Taille du	0-1:1	Nbre de	D/f/	Poid	s (kg)	Volume (cm),
boîtier	Calibre	pôles	Référence	Net	Brut	emballage inclus
	125 A	3	95 33 3 012	6,3	9,6	360x480x370
	125 A	4	95 33 4 012	7,5	10,8	360x480x370
B3	100 4	3	95 33 3 016	6,3	9,6	360x480x370
DS	160 A	4	95 33 4 016	7,5	10,8	360x480x370
	200 A	3	95 33 3 020	6,3	9,6	360x480x370
	200 A	4	95 33 4 020	7,5	10,8	360x480x370
	250 A	3	95 33 3 025	7,2	10,5	360x480x370
	250 A	4	95 33 4 025	8,0	11,3	360x480x370
B4	315 A	3	95 33 3 031	7,3	10,6	360x480x370
D4	313 A	4	95 33 4 031	8,4	11,7	360x480x370
	400 A	3	95 33 3 040	7,3	10,6	360x480x370
		4	95 33 4 040	8,4	11,7	360x480x370
	500 A	3	95 33 3 050	12,0	15,3	536x378x427
B5		4	95 33 4 050	13,9	17,2	536x378x427
B3	630 A	3	95 33 3 063	12,5	15,8	536x378x427
	030 A	4	95 33 4 063	14,6	17,9	536x378x427
	800 A	3	95 33 3 080	28,5	44,5	730x800x600
	300 A	4	95 33 4 080	32,8	48,8	730x800x600
B6	1000 A	3	95 33 3 100	29,0	45,0	730x800x600
Во	1000 A	4	95 33 4 100	33,5	49,5	730x800x600
	1250 A	3	95 33 3 120	29,5	45,5	730x800x600
	1250 A	4	95 33 4 120	34,2	50,2	730x800x600
B7	1600A	3	95 33 3 160	33,7	49,7	730x800x600
D7	TOOOA	4	95 33 4 160	40,0	56,0	730x800x600
	2000 A	3	95 33 3 200	51,3	67,3	730x800x600
	2000 A	4	95 33 4 200	62,2	78,2	730x800x600
B8	2500 A	3	95 33 3 250	51,3	67,3	730x800x600
DO	2500 A	4	95 33 4 250	62,2	78,2	730x800x600
	3200 A	3	95 33 3 320	61,6	77,6	730x800x600
	3200 A	4	95 33 4 320	75,9	91,9	730x800x600

5.3.5. Marquage CE

L'ATyS d est conforme aux Directives européennes suivantes :

- La norme de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE en date du 15 décembre 2004.
- La directive basse tension 2006/95/CE en date du 12 décembre 2006.



5.3.6. Process sans plomb

• L'ATyS d est conforme à la Directive européenne RoHS.



5.3.7. DEEE

L'ATyS d est fabriqué conformément à la directive 2002/96/CE :



5.3.8. Norme CEM

L'ATyS d est conçu et fabriqué conformément à la norme CEI 60947-1 (Produits destinés à une installation dans un environnement industriel, commercial et/ou résidentiel, et respectant, par conséquent, les exigences CEM de la Classe A et de la Classe B).

Commentaire	Norme (CEI)	Exigence (critère)		
Conduction	CISPR 11	Type B		
Rayonné	CISPR 11	Type B		
Décharge électrostatique par contact	61000-4-2	4 kV (B)		
Décharge électrostatique dans l'air	61000-4-2	8 kV (B)		
Champ électromagnétique (electromagnetic field).	61000-4-3	10 V/m (A)		
RF par conduction	61000-4-6	10 V (A)		
Salves	61000-4-4	2 kV (B), alimentation 1 kV (B), commande		
Surtension mode différentiel	61000-4-5	1 kV (B)		
Surtension mode commun	61000-4-5	2 kV (B)		

5.4. ACCESSOIRES DISPONIBLES DE L'ATYS d

BARRES DE PONTAGE

Réalisation d'un point commun entre les interrupteurs I et II.

CACHE-BORNES (125 À 630 A)

Ils assurent la protection côté sources et côté charge contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordement de l'appareil. Ils ne peuvent pas être installés à l'arrière en même temps que le kit de prise de tension et d'alimentation ou que les barres de pontage.

Ils peuvent être installés en amont ou en aval, à l'avant ou à l'arrière (sauf en cas d'utilisation du kit de prise de tension et d'alimentation et/ou des barres de pontage).

ÉCRAN DE PROTECTION DE PLAGES

Ils assurent la protection côté sources et côté charge contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordement de l'appareil.

PLASTRON DE PORTE

Accessoire à fixer sur une porte d'armoire afin d'encadrer la partie contrôleur et motorisation des inverseurs de sources ATyS p montés en saillie.

ALIMENTATION DC (DC -> AC)

Permet d'alimenter un ATyS d 230 VAC standard à travers une alimentation auxiliaire 12/24Vdc. Disponible pour les calibres supérieurs à 1600A.

CONTACT AUXILIAIRE SUPPLÉMENTAIRE (AC)

Précoupure et signalisation des positions I et II : 1 contact auxiliaire NO/NF supplémentaire peut être monté dans chaque position. Fourni en standard pour les calibres de 2000 à 3200 A. Pour des contacts aux. de bas niveau : veuillez contacter SOCOMEC.

SÉLECTEUR AUTO / MANUEL AVEC SERRURE À CLÉ

Le sélecteur de mode de l'ATyS d est livré avec une poignée tournante en standard. Elle peut être remplacée par une serrure à clé. Reportez-vous aux instructions de montage. Réf. 9599 1007.

CADENASSAGE AVEC SERRURE RONIS

Le verrouillage de la commande électrique et de la commande manuelle en position 0 est assuré via une serrure RONIS EL11AP. Il est possible d'effectuer un verrouillage dans une autre position si l'option de « cadenassage dans les 3 positions » est commandée.

Non compatible avec le montage du produit en saillie.

CADENASSAGE DANS LES 3 POSITIONS

Permet le cadenassage de la commande dans les 3 positions 0, I et II. (Accessoire monté en usine)

TRANSFORMATEUR DE TENSION DE COMMANDE

Permet d'alimenter en 400 VAC un appareil 230 VAC.

PATTES DE REHAUSSE (125 À 630 A)

Eloignent les plages de l'appareil de 10 mm par rapport à la platine ou au fond d'armoire.

INTERFACES DÉPORTÉES D10

Afficheur déporté : Permet de déporter l'affichage de l'état de l'alimentation de la source et des positions de commutateur. (Affichage à LED)

Généralement installé sur porte ou à ≤ 3 m de l'ATyS.

CÂBLE DE RACCORDEMENT RJ45

Câble de communication RJ45 (longueur 3 m) utilisable avec l'afficheur déporté D10 ou les modules Ethernet.


Divers:

Reportez-vous à la fin de ce manuel d'utilisation ou au catalogue produits SOCOMEC le plus récent. (Téléchargeable à partir du site www.socomec.com)

5.4.1. Installation

5.5. Dimensions du produit

5.5.1. Dimensions : boîtiers B3 à B5 (125 A à 630 A)



- 1. Verrouillage par cadenas: Languette pour un maximum de 3 cadenas de diamètre 4 à 8 mm
- 2. Commande manuelle de secours : Rotation max. de poignée avec un angle de manœuvre de $2 \times 90^\circ$
- 3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande.
- 4. Pattes de réhausse (accessoire)
- 5. Cache-bornes
- 6. Poignée de secours amovible
- 7. Dimensions de découpe de montage en saillie pour la porte avant




Tenez compte de l'espace nécessaire pour la commande manuelle et le câblage. (Lors de l'utilisation de la poignée de secours de l'ATyS d : note 2).

Calibre (A)	Dimensions hors tout Cachebornes Boîtier Fixations						Boîtier						R	accor	dem	ent								
	А 3р.	A 4p.	F	AC	F 3p.	F 4p.	Н	J 3p.	J 4p.	J1	М 3р.	M 4p.	Т	U	٧	W	Х 3р.	X 4p.	Υ	Z 1	Z 1	AA	BA	CA
125	304	334	244	233	286.5	317	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	28	22	3.5	38	134	135	115	10
160	304	334	244	233	286.5	317	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	28	22	3.5	38	134	135	115	10
200	304	334	244	233	286.5	317	151	154	184	34	120	150	36	20	25	9	28	22	3.5	38	134	135	115	10
250	345	395	244	288	328	378	152	195	245	35	160	210	50	25	30	11	33	33	3.5	39.5	133.5	160	130	15
315	345	395	244	288	328	378	152	195	245	35	160	210	50	25	30	11	33	33	3.5	39.5	133.5	160	130	15
400	345	395	244	288	328	378	152	195	245	35	160	210	50	35	35	11	33	33	3.5	39.5	133.5	170	140	15
500	394	454	321	402	377	437	221	244	304	34	210	270	65	45	50	13	42.5	37.5	5	53	190	260	220	20
630	394	454	321	402	377	437	221	244	304	34	210	270	65	45	50	13	42.5	37.5	5	53	190	260	220	20

Toutes les dimensions sont en mm.

5.5.2. Dimensions : boîtiers B6 et B7 (800 A à 1600 A)



- 1. Verrouillage par cadenas : Languette pour un maximum de 3 cadenas de diamètre 4 à 8 mm
- 2. Commande manuelle de secours : Rotation max. de poignée avec un angle de manœuvre de 2 x 90°
- 3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande.
- 4. Pattes de réhausse (accessoire)
- 5. Cache-bornes
- 6. Poignée de secours amovible
- 7. Dimensions de découpe de montage en saillie pour la porte avant




Tenez compte de l'espace nécessaire pour la commande manuelle et le câblage. (Lors de l'utilisation de la poignée de secours de l'ATyS d : note 2).


Calibre (A)	Dimensions hors tout	Écran de protection de plages.	Boîtier			Fixat	ions				Raccorde	ment			
	В	AC	F 3p.	F 4p.	J 3p.	J 4p.	M 3p.	M 4p.	Т	U	V	Х	Υ	Z 1	AA
800	370	461	504	584	307	387	255	335	80	50	60.5	47.5	7	66.5	321
1000	370	461	504	584	307	387	255	335	80	50	60.5	47.5	7	66.5	321
1250	370	461	504	584	307	387	255	335	80	60	65	47.5	7	66.5	330
1600	380	531	596	716	399	519	347	467	120	90	44	53	8	67.5	288

Toutes les dimensions sont en mm.

5.5.3. Dimensions : boîtier B8 (2000 A à 3200 A)



de 2000 à 3200 A



- 1. Verrouillage par cadenas : Languette pour un maximum de 3 cadenas de diamètre 4 à 8 mm
- 2. Commande manuelle de secours : Rotation max. de poignée avec un angle de manœuvre de $2 \times 90^\circ$
- 3. Zone utile de connexion et de déconnexion de la commande.
- 4. Pattes de réhausse (accessoire)
- 5. Cache-bornes
- 6. Poignée de secours amovible
- 7. Boîtier B8, interfaces cage-plage installées en usine (double boîtiers)
- 8. Dimensions de découpe de montage en saillie pour la porte avant




Tenez compte de l'espace nécessaire pour la commande manuelle et le câblage. (Lors de l'utilisation de la poignée de secours de l'ATyS p : note 2).

Calibre (A)	Dimension	s hors tout	Fixations			
Calibre (A)	А 3р.	A 4p.	М 3р.	M 4p.		
2000 3200	596	716	347	467		

Toutes les dimensions sont en mm.

5.6. Sens de montage






Installez systématiquement le produit sur une surface plane et rigide.


5.7. Assemblage des accessoires installés par le client



Évitez toute manipulation des accessoires s'il existe un risque de présence de tension.

5.7.1. Installation des barres de pontage





Il est possible d'installer les barres de pontage de chaque côté de l'inverseur (haut et bas).

 Couple de serrage recommandé :
 Couple de serrage maximum :


 M6 : 4,5 N.m
 M6 : 5,4 N.m

 M8 : 8,3 N.m
 M8 : 13 N.m

 M10 : 20 N.m
 M10 : 26 N.m

 M12 : 40 N.m
 M12 : 45 N.m

5.7.2. Kits de raccordement des barres de cuivre (2000 A à 3200 A : boîtier B8)



Données pour boulons, écrous et rondelles destinés aux raccordements de barres. ⚠ À FOURNIR PAR DES TIERS


Références des	pièces de raccorden	nent et contenu:
x 1 inclus avec produit 3200 A en standard	708 lb-po 80 Nm	708 lb-po x6
2619 1200	2699 1200	2629 1200
x2	x 1	x 1
708 lb-po 80 Nm	708 lb-po 80 Nm x6	708 lb-po 80 Nm x6
2639 1200	4109 0250	4109 0320


	708 lb-po 80 Nm							
VERSION		Rondelle contact MOY. M M12 NFE 25 511	6 H M12					
01	H M12-35 6,8 - 6 x	12 x	6 x					
02	H M12-55 6,8 - 3 x	6 x	3 x					
03	H M12-55 6,8 - 5 x	10 x	5 x					
04	AH M12-35 6,8 - 3 x	3 x	-					
04	BH M12-45 6,8 - 3 x	3 x	-					
05	H M12-65 6,8 - 3 x	6 x	3 x					
06	H M12-65 6,8 - 5 x	10 x	5 x					
07	H M12-55 6,8 - 3 x	6 x	3 x					
80	H M12-55 6,8 - 5 x	10 x	5 x					
09	H M12-55 6,8 - 10 x	20 x	10 x					
10	H M12-65 6,8 - 3 x	6 x	3 x					
11	H M12-65 6,8 - 5 x	10 x	5 x					
12	H M12-65 6,8 - 10 x	20 x	10 x					


Note: Les références et quantités indiquées ci-dessus et ci-dessous sont pour une plage et un pôle. Pour un jeu complet, multipliez la quantité indiquée par le nombre de pôles (3 ou 4 pôles), puis multipliez par 2 (nbre d'interrupteurs)

5.7.3. Montage du kit de raccordement des barres de cuivre côté sources

2000 A - 2500 A (section min. de barres de cuivre pour lth 2000 A 3x100x5mm; et pour lth 2500A 4x100x5mm)









V2 et V3 Kit: 2619 1200 x 1 2629 1200 x 1 2639 1200 x 1


3200 A (section min. de barre de cuivres à lth 3x100x10mm)



VERSION 04



VERSION 05




VERSION 06


Barre de raccordement 2619 1200 incluse avec 3200 A


V5 et V6 Kit: 2629 1200 x 1 2639 1200 x 1

5.7.4. Montage du kit de pontage côté charge

2000 A - 2500 A (section min. de barres de cuivre pour lth 2000 A 3x100x5mm; et pour lth 2500A 4x100x5mm)








V7 et V8 Kit:


2619 1200 x 2 2699 1200 x 2 2629 1200 x 1 4109 0250 x 1

V9 Kit:


2619 1200 x 2 2629 1200 x 2 2639 1200 x 2

3200 A (section min. de barre de cuivres à Ith 3x100x10mm)





VERSION 11



Barre de raccordement 2619 1200 incluse avec 3200 A

V10 et V11

Kit:

2629 1200 x 1 4109 0320 x 1


V12

Kit: 2629 1200 x 2 2639 1200 x 2


5.7.5. Cache-bornes

Disponible de 125 A à 630 A Boîtiers B3 à B5 :

- Montage amont, aval, avant ou arrière.
- En cas de montage avec des barres de pontage, seuls les cache-bornes avant peuvent être installés.




5.7.6. Écran de protection de plages.



5.7.7. Alimentation électrique externe (400 VAC - 230 VAC)

Transformateur de courant destiné aux applications de tensions composées 400 VAC sans conducteur neutre. Caractéristiques du transformateur : 400 VAC – 230 VAC : 200 VA.

Dans ce cas, l'ATyS d nécessitera 2 transformateurs pour être raccordé comme indiqué ci-dessous.



5.7.8. Pattes de rehausse

Disponible pour les calibres 125 A à 630 A uniquement Boîtiers B3, B4 et B5


1 jeu incluant 2 pattes permet d'écarter les plages de l'appareil de 10 mm par rapport au fond de l'armoire ou du boîtier sur lequel le produit est monté. Ces pattes peuvent aussi être utilisées en remplacement des pattes d'origine.




5.7.9. Cadenassage par serrure à clé

Prévu pour le verrouillage de la commande électrique et de la commande de secours dans la position 0 au moyen d'une serrure RONIS EL11AP. En standard, le verrouillage par clé est en position 0.

Facultativement si l'option « cadenassage dans les 3 positions » est commandée, le verrouillage par clé pourra se faire dans les positions I, 0 ou II






5.7.10. Contacts auxiliaires supplémentaires

Pour la précoupure et la signalisation des positions I et II :

Un maximum de 2 contacts auxiliaires NO/NF supplémentaires peuvent être installés dans chaque position (montage effectué par le client.)




(1) En cas de montage d'un contact auxiliaire en position I ou II, utilisez les vis courtes fournies. En cas de montage de deux contacts auxiliaire en position I ou II, utilisez les vis longues fournies.

6. RACCORDEMENTS

6.1. Circuits de puissance

6.1.1. Raccordements des câbles ou barres



1A1 1A3 1A5 1A7 2A1 2A3 2A5 2A7 1A2 1A4 1A6 1A8 2A2 2A4 2A6 2A8

Couple de serrage recommandé :

M6: 4,5 N.m
M8: 8,3 N.m
M10: 20 N.m
M12: 40 N.m

Couple de serrage maximum :


M6: 5,4 N.mM8: 13 N.mM10: 26 N.mM12: 45 N.m

6.1.2. Interface cage - plage


125 A à 630 A

Reportez-vous à la section "Dimensions du produit", page 20 pour les interfaces cage-plage jusqu'à 630 A.






1250 A



1600 A à 3200 A



29

6.1.3. Section de raccordement


	В3			B4		B5		В6		B7	B8				
	125 A	160 A	200 A	250 A	315 A	400 A	500 A	630 A	800 A	1000 A	1250 A	1600A	2000 A	2500 A	3200 A
Section minimum des câbles en cuivre (mm²), Ith	50	70	95	120	185	240	2x150	2x185	2x240	-	-	-	-	-	-
Section minimum des barres en cuivre (mm²), Ith	-	-	-	-	-	-	2x30 x5	2x40 x5	2x50 x5	2x60 x5	2x80 x5	2x100 x5	3x100 x5	4x100 x5	3x100 x10
Section maximum des câbles en cuivre (mm²)	50	95	150	150	240	240	2x300	2x300	2x300	4x185	4x185	6x185	-	-	-
Largeur maximale des barres en cuivre (mm)	25	25	25	32	32	32	50	50	63	63	63	100	100	100	100

Nota pour tous les calibres : Tenez compte des longueurs de câbles de raccordement et/ou d'autres conditions environnementales spécifiques.

6.2. Circuits de puissance

6.2.1. Câblage ATyS d type

Exemple: Câblage pour une application 400VAC avec 3 phases et neutre.






Vérifiez que les bornes d'alimentation auxiliaire 301 et 302 sont dans la plage 208 VAC -> 277 VAC ± 20 %.




Ne manipulez pas les câbles de commande ou d'alimentation raccordés à l'ATyS, lorsqu'une tension peut être présente.

6.2.2. Contacts d'entrée et de sortie de l'ATyS d

6.2.2.1. Dénomination, description et caractéristiques de bornes.








Alimentation aux. 2

Alimentation - 230V 208-277 Vac ±20% (166 - 332Vac)



FR 31 ATyS d - 541 992 B - SOCOMEC


Dénomination	Borne	Description	Caractéristiques	Section de câble recommandée			
Entrée d'alimentation auxiliaire	101	Alimentation 1 – L		1,5 mm			
	102	Alimentation 1 – N	208 - 277 VAC				
	201	Alimentation 2 – L	± 20 % : 50/60 Hz				
	202	Alimentation 2 – L	1				
Entrées de commande	312	Mode contrôle à distance activé si contact fermé avec 317	si contact fermé				
	313	Ordre de fermeture en position 0 si contact fermé avec 317. (Entrée d'ordre de priorité forçant le produit en mode contrôle à distance et en position 0)	Attention : Ne pas alimenter	1,5 mm			
	314	Ordre de position II si contact fermé avec 317					
	315	Ordre de position I si contact fermé avec 317	Longueur de câble max. 100 m				
	316	Ordre de position 0 si contact fermé avec 317	Gabie max. 100 m				
	317	Commun des bornes de commande pour ATyS d 312 - 316 (tension d'alimentation spécifique)					
Sorties de	13	Commun I - 0 - II pour contacts auxiliaires					
signalisation	04	Contact aux. position 0 - Contact normalement ouvert (NO)	-				
	14	Contact aux. position I : Contact NO	ct aux. position I : Contact NO				
	24	Contact aux. position II : Contact NO	2 A AC1 / 250 V	1,5 mm			
	63A	Produit disponible : Contact NO. Fermé lorsque	1				
	64A	l'ATyS d est en mode Auto et que la motorisation est opérationnelle. (Pas de défaut, alimenté et prêt pour la commutation)					
Contact	81	Commun pour contacts auxiliaires position I					
auxiliaire supplé-	82	Contact aux. position I : Contact NF					
mentaire	84	Contact aux. position I : Contact NO	Contacta	1,5 – 2,5 mm			
Inclus de	91	Commun pour contacts auxiliaires position II	Contacts secs 2 A AC1 / 250 V				
2000 A à 3200 A	92	Contact aux. position II : Contact NF	1				
En option pour 800 A à 1600 A	94	Contact aux. position II : Contact NO	-				



Ne pas alimenter les bornes 312 à 317. Ces entrées d'ordre sont alimentées via la borne 317 et des contacts secs UNIQUEMENT.

6.2.3. RTSE ATyS d + Contrôleurs ATS ATyS C30 et ATyS C40

Reportez-vous au manuel d'utilisation de contrôleur ATS pertinent pour les détails concernant les produits ATyS C30 et ATyS C40




7. MODES DE FONCTIONNEMENT DE L'ATYS d

L'ATyS d comporte 3 modes de fonctionnement sûrs et distincts, sélectionnés via un sélecteur situé sur la face avant du produit. En standard, l'ATyS d est livré avec un sélecteur de type commutateur, mais un sélecteur de type serrure à clé est disponible en option. (À spécifier à la commande en ajoutant « –K » à la fin de la référence standard).

Les modes de fonctionnement sont les suivants :

- Mode Auto : « Commutation de sources télécommandée »
- Mode non cadenassé : « Commande manuelle de secours »
- Mode cadenassé: « Verrouillage par cadenas »



AVERTISSEMENT

En fonction de l'état de l'ATyS d, l'automatisme ATS peut commuter le produit dans une autre position dès que le sélecteur est mis en position AUT. Ceci est un fonctionnement normal du produit.

7.1. Commandes manuelles

7.1.1. Commande manuelle de secours


L'ATyS d peut être manœuvré manuellement comme un « inverseur de sources manuel – MTSE » tout en conservant les caractéristiques électriques et les performances de la fonction de commutation de puissance. Cette fonction est employée fréquemment en cas de situations d'urgence ou pendant la maintenance.

Pour manœuvrer l'ATyS d manuellement, assurez-vous qu'aucune pièce sous tension n'est accessible, placez le sélecteur en position manuelle (voir page 14) et insérez la poignée dans son logement (voir page 15).

Tournez la poignée à 90° dans le sens horaire ou antihoraire (en fonction de la position à atteindre) pour chaque changement de position consécutif. I -> O -> II -> O -> I.









Vérifiez la position du produit et le sens de rotation avant d'effectuer une manœuvre manuelle.

S'assurer de retirer la poignée du produit avant de ramener le sélecteur de mode sur la position

7.1.2. Cadenassage

L'ATyS d peut être cadenassé en position 0 en standard, il est possible de le cadenasser en position I, 0 ou II à condition de commander une option usine.

Pour cadenasser l'ATyS d, assurez-vous d'abord que le sélecteur de mode de l'ATyS d est sur Manuel, puis que la poignée de manœuvre manuelle n'est pas insérée dans son logement. (Retirez-la si elle est en place).

Tirez sur le mécanisme de cadenassage pour exposer le logement d'insertion d'au maximum 3 cadenas de diamètres 4 à 8 mm.

Verrouillez l'appareil avec des cadenas de qualité homologuée de diamètres minimum et maximum respectifs de 4 mm et 8 mm. Au maximum, 3 cadenas de 8 mm peuvent être fixés au mécanisme de cadenassage de l'ATyS d.









En standard, le cadenassage est possible uniquement dans la position « O », en mode manuel et lorsque la poignée de secours n'est pas insérée.

7.2. Commande électrique

7.2.1. Alimentation

L'ATyS d comprend une double alimentation et doit être alimenté entre les bornes 101 - 102 et 201 - 202 (2 alimentations différentes - principale et de secours) dans les limites de :

- 2x 208 277 VAC ±20 % (166 332 VAC)
- 50/60 Hz ±10 %







Entrée courant :

- 10 mA (mode veille)
- 15 A max (lors d'une commutation)

Protection contre les surtensions :

Vin_sg: 4 / 8 kV – 1,2/50 μs selon CEI 61010-1

Raccordement des bornes :


- Minimum 1,5 mm²
- Maximum 2,5 mm²

7.2.2. Entrées fixes

7.2.2.1. Description

L'ATyS d comprend 5 entrées normalement ouvertes présentes sur un connecteur à 6 points sur le module de motorisation. Aucune alimentation électrique supplémentaire ne devrait être utilisée sur ces contacts, les entrées DOIVENT être utilisées avec le connecteur commun venant de la borne 317.

Au moins l'une des alimentations auxiliaires de l'ATvS d (101 – 102 ou 201 -202) doit être disponible pour activer les entrées 312 à 317.



Durée d'impulsion pour l'activation des entrées de contact : ≥ 60 ms.

- Borne 312 : Mode contrôle à distance activé si contact fermé avec 317. Ce contact doit être fermé avec 317, afin d'activer toutes les entrées analogiques, hormis le contact 313 qui est prioritaire et actif indépendamment de l'état de l'entrée 312.
- Borne 313 : Ordre de position 0 si contact fermé avec 317 en mode AUTO. (Forcer l'ATyS d en position

Il s'agit d'une « entrée d'ordre prioritaire ». Autrement dit, lorsqu'elle est fermée avec le contact 317, elle est prioritaire sur toutes les autres commandes électriques. L'ATyS d restera en position 0 tant que le contact 313 – 317 restera fermé. Une fois le contact ouvert, l'ATyS d est prêt à recevoir de nouvelles commandes. Cet ordre de contact est indépendant des autres entrées et est activé même si 312 et 317 ne sont pas reliés. La durée d'impulsion pour l'activation et la commutation en position O est au minimum de 60 ms.

- Borne 314 : Ordre de fermeture en position II si contact fermé avec 317. Ce contact est actif avec l'ATyS d en mode AUT, avec le contact 312 - 317 fermé et le contact 313 - 317 ouvert. La durée d'impulsion pour l'activation et la commutation en position II est au minimum de 60 ms.
- Borne 315 : Ordre de fermeture en position I si contact fermé avec 317. Ce contact est actif avec l'ATyS d en mode AUT, avec le contact 312 - 317 fermé et le contact 313 - 317 ouvert. La durée d'impulsion pour l'activation et la commutation en position I est au minimum de 60 ms.
- Borne 316 : Ordre de fermeture en position 0 si contact fermé avec 317. Ce contact est actif avec l'ATvS d en mode AUT, avec le contact 312 – 317 fermé et le contact 313 – 317 ouvert. La durée d'impulsion pour l'activation et la commutation en position O est au minimum de 60 ms. Pour configurer le produit en logique contacteur, le contact entre les bornes 316 et 317 doit être maintenu.
- Borne 317 : Commun pour les entrées 312 à 316.



7.2.2.2. Caractéristiques techniques

	Module de motorisation
Nombre d'entrées :	5
Courant direct lin:	0,35 à 0,5 mA
Résistance de ligne :	1 kΩ
Longueur de ligne :	100 m (section min. de câble 1,5 mm² #16AWG)
Durée de l'impulsion :	60 ms
Puissance par entrée :	0,06 VA
Protection contre les surtensions Vin_	4,8 kV (surtension 1,2/50 μs)
sg:	
Tension de résistance aux décharges	2/4 kV
électrostatiques (contact/air)	
Isolement (mode commun)	4,8 kVAC
	(Entre les entrées et tous les composants communs)
Raccordement des bornes :	1,5 mm² minimum / 2,5 mm² maximum

7.2.2.3. Logique de contrôle à distance

Le fonctionnement de contrôle à distance peut être piloté en mode AUT au moyen de contacts secs externes, comme décrit ci-dessus au moyen des contacts d'entrée 312 à 317.

Selon la configuration du câblage, il existe deux types de logiques qui peuvent être appliquées à l'ATyS d.

- Logique impulsionnelle ou
- Logique contacteur.


En contrôle à distance, les ordres I et II de l'ATyS d donnent la priorité aux ordres I et II sur 0 ; la logique du contacteur peut donc être mise en œuvre simplement en effectuant le pontage des bornes 316 et 317.

(NOTA: 312 – 317 fermées / Force l'ATyS d en position Arrêt et est prioritaire sur tous les autres ordres, indépendamment de la logique de commande employée.)

L'ATyS d est amené dans un

L'ATyS d est amené dans une position stable (I-O-II) après avoir reçu un ordre d'impulsion.

- Une impulsion de commutation d'au moins 60 ms est nécessaire pour être prise en compte.
- Les ordres I et II sont prioritaires par rapport à l'ordre 0.




Nota : Les diagrammes de logique excluent les temps de

transfert.

Logique contacteur :

L'ATyS est piloté dans une position spécifique (I ou II) aussi longtemps que l'ordre est conservé.

- L'ordre O est maintenu. (Pontage 316 317)
- Les ordres I et II sont prioritaires par rapport à l'ordre 0.
- Les ordres I et II ont une priorité égale.
 (Le premier ordre reçu est conservé jusqu'à ce qu'il ne soit plus maintenu).
- Si l'ordre I ou II disparaît, l'appareil revient en position zéro. (Avec l'alimentation disponible).




(Nota: Exclut les temps de transfert)

7.2.3. Sorties fixes - Contacts secs

7.2.3.1. Description

En standard, l'ATyS d est équipé de quatre sorties fixes situées sur le module de motorisation.

(Les contacts secs doivent être alimentés par l'utilisateur).



7.2.3.2. Contact auxiliaire de position

L'ATyS d est équipé de sorties contact auxiliaire de position (I – O – II).

Bornes 13, 04, 14, 24

(Contacts normalement ouverts avec borne 13 comme commun)

7.2.3.3. Contact de disponibilité boîtier motorisation ATyS d

Borne 63A - 64A

(Contact normalement ouvert: fermé lorsque la motorisation est disponible).

Ce contact fournit des informations constantes sur la disponibilité du produit et sur sa capacité à passer de la source normale à la source de secours. L'information fournie concerne uniquement le module de motorisation et pas le contrôleur, lequel fait l'objet d'une surveillance distincte.

L'ATyS d effectue un essai d'auto-diagnostic du module de motorisation lors du démarrage, lors du passage de Manuel à Auto, puis toutes les 5 minutes. Cet essai garantit que les entrées de contrôle sont fonctionnelles. En cas d'échec d'un des tests, un deuxième test est effectué afin de confirmer l'état d'erreur. Si le module de motorisation de l'ATyS d devient indisponible, le contact 63A - 64A est ouvert, la LED POWER/READY est éteinte et la LED défaut est allumée. La LED de défaut reste active tant que l'alimentation est présente et que la condition de défaut n'est pas réinitialisée. Le défaut est réinitialisé lorsque le mode de fonctionnement du produit est basculé AUT -> Manuel -> AUT.


Le relais de surveillance de disponibilité/indisponibilité boîtier motorisation ATyS d s'ouvrira pour l'une des raisons suivantes: Pour renforcer la sécurité, la « disponibilité du produit » a un caractère informatif et n'inhibe pas forcément le fonctionnement du moteur.

Produit indisponible + condition de LED d'avertissement :	Moteur inhibé
Produit en mode manuel	Oui
Moteur non détecté (autotest)	Non
Tension de commande du moteur hors tolérance	Oui
Défaut de facteur de marche actif (Nbre de manœuvres / min)	Oui
Perte d'alimentation du moteur	Oui
Échec d'autotest des entrées du boîtier motorisation	Non
Personnalisation non valide du produit	Non
Commutation anormale en dehors du mode manuel	Oui
Position demandée non atteinte	Oui
Mode verrouillé actif en dehors du mode manuel	Oui
Entrée "position O prioritaire" activée	Non
Passage de courant imprévu à travers le moteur lorsqu'il n'est pas piloté	Oui

Taux d'échantillonnage toutes les 10 ms pour ce qui précède

Exception: l'échantillonnage de détection du moteur est de 5 min


ATvS d - 541 992 B - SOCOMEC



7.2.3.4. Caractéristiques techniques

Nombre de contacts auxiliaires	4
Configuration	NO
Endurance mécanique	100 000 cycles
Délai de réponse	5 – 10 ms
Durée du démarrage	200 ms
Tension nominale / Tension de commutation	250 VAC
Courant nominal	2 A
Protection contre les surtensions Vin_sg:	4,8 kV (surtension 1,2/50 μs)
Tension de résistance aux décharges électrostatiques (contact/air):	2/4 kV
Rigidité diélectrique des contacts/pièces :	4,8 kVAC (isolement renforcé)
Isolement:	4,8 kVAC
Borne de sortie :	1,5mm² minimum / 2,5mm² maximum

8. CARACTERISTIQUES



ATyS d - 541 992 B - SOCOMEC FR 39

Caractéristiques selon CEI 60947-3 et CEI 60947-6-1

125 à 630 A / B3 à B5

Courant thermique I _{th} à 40 °C		125 A	160 A	200 A	250 A	315 A	400 A	500 A	630 A
Taille du boîtier		B3	B3	B3	B4	B4	B4	B5	B5
Tension assignée d'isolement U, (V) (c	circuit de puissance)	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1000
Tension assignée de tenue aux chocs	s U _{imp} (kV) (circuit de puissance)	8	8	8	12	12	12	12	12
Tension assignée d'isolement U _i (V) (c	circuit de commande)	300	300	300	300	300	300	300	300
Tension assignée de tenue aux chocs	s U _{imp} (kV) (circuit de commande)	4	4	4	4	4	4	4	4
Courants assignés d'emploi I _a (A) selon CEI 60947-6-1								
Tension assignée	Catégorie d'emploi	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾
415 VAC	AC-31 B	125	160	200	250	315	400	500	630
415 VAC	AC-32 B				200	315	400	500	500
415 VAC	AC-33 B				200	200	200	400	400
Courants assignés d'emploi I (ı			ı	1
č	I .	A (D(1)	A (D(1)	A (D(1)	A (D(1)	A (D(1)	A (D(1)	A (D(1)	A (D(1)
Tension assignée	Catégorie d'emploi	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾
415 VAC	AC-20 A / AC-20 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
415 VAC 415 VAC	AC-21 A / AC-21 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
415 VAC 415 VAC	AC-22 A / AC-22 B AC-23 A / AC-23 B	125/125 125/125	160/160 160/160	200/200	250/250 200/200	315/315 315/315	400/400 400/400	500/500 500/500	630/630 630/630
500 VAC	AC-20 A / AC-20 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
500 VAC	AC-21 A / AC-21 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
500 VAC	AC-22 A / AC-22 B	125/125	160/160	200/200	200/250	200/315	200/400	500/500	500/500
500 VAC	AC-23 A / AC-23 B	80/80	80/80	80/80	200/200	200/200	200/200	400/400	400/400
690 VAC	AC-20 A / AC-20 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
690 VAC	AC-21 A / AC-21 B	125/125	160/160	200/200	200/200	200/200	200/200	500/500	500/500
690 VAC	AC-22 A / AC-22 B	125/125	125/125	125/125	160/160	160/160	160/160	400/400	400/400
690 VAC	AC-23 A / AC-23 B	63/80	63/80	63/80	125/125	125/125	125/125	400/400	400/400
220 VDC ⁽²⁾	DC-20 A / DC-20 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
220 VDC ⁽²⁾	DC-21 A / DC-21 B	125/125	160/160	200/200	250/250	250/250	250/250	500/500	630/630
220 VDC ⁽²⁾	DC-22 A / DC-22 B	125/125	160/160	200/200	250/250	250/250	250/250	500/500	630/630
220 VDC ⁽²⁾	DC-23 A / DC-23 B	125/125	125/125	125/125	200/200	200/200	200/200	500/500	630/630
440 VDC ⁽²⁾	DC-20 A / DC-20 B	125/125	160/160	200/200	250/250	315/315	400/400	500/500	630/630
440 VDC ⁽²⁾	DC-21 A / DC-21 B	125/125	125/125	125/125	200/200	200/200	200/200	500/500	630/630
440 VDC ⁽²⁾	DC-22 A / DC-22 B	125/125	125/125	125/125	200/200	200/200	200/200	500/500	630/630
440 VDC ⁽²⁾	DC-23 A / DC-23 B	125/125	125/125	125/125	200/200	200/200	200/200	500/500	630/630
Courant assignée de court-circ	uit conditionnel avec fusible gG	DIN, selo	n CEI 609	47-3 à 69	0 VAC				
Courant de court-circuit présumé (kA	eff.)	100(3)	100(3)	50 ⁽³⁾	50	50	50	50	50
Calibre du fusible associé (A)		125	160	200	250	315	400	500	630
Courant assigné de court-circu	it conditionnel avec disjoncteurs	s toutes m	arques et	assurant	une coup	ure en mo	ins de 0,3	3s ⁽⁴⁾	
Courant assigné de courte durée adn		12(3)	12(3)	12(3)	15	15	15	17	17
Courant assigné de court-circu									
•	•								
Courant assigné de courte durée adn 60947-6-1 à 415 VAC	nissible icw 60ms (kA eff.) seion CEI				10(5)	10(5)	10(5)	10	12,6
Courant assigné de courte durée adn	nissible low 1s (kA eff.) selon CEI								
60947-3 à 690 VAC	Tissible lew 13 (iv tell.) scioli cel	7(3)	7(3)	7(3)	8	8	8	10	10
Tenue dynamique en lcc (kA crête) se	elon CEI 60947-3 à 400 VAC	20	20	20	30	30	30	45	45
Raccordement					1			I	
		O.F.	EO	70	OF.	150	105	040	0 v 150
Section mini. câbles Cu (mm²)		35	50	70	95	150	185	240	2 x 150 2 x 30 x 5
Section mini barre Cu (mm²) Section max. câbles Cu (mm²)		50	95	120	150	240	240	2 x 185	2 x 300 x 3
Largeur maximale barre Cu (mm)		25	25	25	32	32	32	50	50
Couple de serrage mini / maxi (Nm)		9/13	9/13	9/13	20/26	20/26	20/26	20/26	20/26
, ,		3/10	3/10	3/10	20/20	20/20	20/20	20/20	20/20
Durée de la commutation (à ter	nsion nominale)								
I-II ou II-I (s)	nsion nominale)	0,75	0,75	0,75	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
I-II ou II-I (s) I-O ou O-II (s)	·	0,45	0,45	0,45	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
I-II ou II-I (s)	·								
I-II ou II-I (s) I-O ou O-II (s)	·	0,45	0,45	0,45	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir	·	0,45	0,45	0,45 0,3	0,85	0,85 0,6	0,85	0,85	0,85
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC)	num	0,45 0,3 166/332	0,45 0,3	0,45 0,3	0,85 0,6	0,85 0,6	0,85 0,6	0,85 0,6	0,85 0,6
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la command	num de électrique durant permutation	0,45 0,3 166/332	0,45 0,3 166/332	0,45 0,3 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la command Alim. 230 VAC appel / nominale (VA)	num de électrique durant permutation - ATyS	0,45 0,3 166/332 184/92	0,45 0,3 166/332	0,45 0,3 166/332	0,85 0,6 166/332 276/115	0,85 0,6 166/332 276/115	0,85 0,6 166/332 276/115	0,85 0,6 166/332 276/150	0,85 0,6 166/332 276/150
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la command Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Alim. 230 VAC appel / nominale (VA)	num de électrique durant permutation - ATyS	0,45 0,3 166/332	0,45 0,3 166/332	0,45 0,3 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332	0,85 0,6 166/332 276/150
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commanc Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Caractéristiques mécaniques	num de électrique durant permutation - ATyS - ATyS d, t, g , p	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la command Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Caractéristiques mécaniques Durabilité (nombre de cycles de mand	num de électrique durant permutation - ATyS - ATyS d, t, g , p	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172 5 000	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172 5 000
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la command Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Caractéristiques mécaniques Durabilité (nombre de cycles de mand Masse ATyS 3/4 P (kg)	num de électrique durant permutation - ATyS - ATyS d, t, g , p	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114 10 000 5,7 / 6,9	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114 10 000 5,7 / 6,9	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114 10 000 5,7 / 6,9	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137 8 000 6,6 / 7,4	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137 8 000 6,7/7,8	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137 8 000 6,7 / 7,8	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172 5 000 11,4 / 13,3	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172 5 000 11,9 / 14,1
I-II ou II-I (s) I-0 ou 0-II (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minir Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la command Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) Caractéristiques mécaniques Durabilité (nombre de cycles de mand	num de électrique durant permutation - ATyS - ATyS d, t, g , p	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114	0,45 0,3 166/332 184/92 206/114 10 000 5,7/6,9 6,3/7,5	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137	0,85 0,6 166/332 276/115 298/137 8 000 6,7/7,8 7,3/8,4	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172 5 000	0,85 0,6 166/332 276/150 298/172 5 000 11,9 / 14,(12,5 / 14,6

⁽¹⁾ Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes / Catégorie avec indice B = manœuvres non fréquentes

Pour une coordination avec des références de disjoncteurs connues, il est possible d'obtenir des valeurs de courant de court-circuit supérieures. Veuillez nous consulter (5) Données à 30ms

⁽²⁾ Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-". Appareil 4 pôles avec 2 pôles en série par polarité.

⁽³⁾ Données à 415 VAC

⁽⁴⁾ Valeur pour une coordination avec n'importe quel disjoncteur qui couperait en 0,3s.

800 à 3200 A / B6 à B8

Courant thermique I _{th} à 40 °C		800 A	1000 A	1250 A	1600 A	2000 A	2500 A	3200 A
Taille du boîtier		B6	B6	B6	B7	B8	B8	B8
Tension assignée d'isolement U _i (V) (circ		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Tension assignée de tenue aux chocs U		12	12	12	12	12	12	12
Tension assignée d'isolement U, (V) (circ		300	300	300	300	300	300	300
Tension assignée de tenue aux chocs U		4	4	4	4	4	4	4
Courants assignés d'emploi I _e (A)	selon CEI 60947-6-1							
Tension assignée	Catégorie d'emploi	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾
415 VAC	AC-31 B	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200
415 VAC	AC-32 B	800	1000	1250	1600	2000	2000	2000
415 VAC	AC-33 B	800	800	800	1000	1250	1250	1250
Courants assignés d'emploi I (A)	selon CEI 60947-3							
Tension assignée	Catégorie d'emploi	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾	A/B ⁽¹⁾
415 VAC			1000/1000	1250/1250	1600/1600	2000/2000	2500/2500	3200/3200
415 VAC	AC-21 A / AC-21 B	800/800 800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600	-/2000	-/2500	-/3200
415 VAC	AC-22 A / AC-22 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600	-/2000	-/2500	-/3200
415 VAC	AC-23 A / AC-23 B	800/800	1000/1000		1250/1250	-/1600	-/1600	-/1600
500 VAC	AC-20 A / AC-20 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600	2000/2000	2500/2500	3200/3200
500 VAC	AC-21 A / AC-21 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600	-/2000	-/2500	-/3200
500 VAC	AC-22 A / AC-22 B	630/630	800/800	1000/1000	1600/1600			
500 VAC	AC-23 A / AC-23 B	400/400	630/630	800/800	1000/1000			
690 VAC	AC-20 A / AC-20 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600	2000/2000	2500/2500	3200/3200
690 VAC	AC-21 A / AC-21 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600	-/2000	-/2500	-/3200
690 VAC	AC-22 A / AC-22 B	630/630	800/800	1000/1000	1000/1000			
690 VAC	AC-23 A / AC-23 B	400/400	630/630	800/800	800/800			
220 VDC ⁽²⁾	DC-20 A / DC-20 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600			
220 VDC ⁽²⁾	DC-21 A / DC-21 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1250/1250			
220 VDC ⁽²⁾	DC-22 A / DC-22 B	800/800	1000/1000		1250/1250			
220 VDC ⁽²⁾	DC-23 A / DC-23 B	800/800	1000/1000		1250/1250			
440 VDC ⁽²⁾	DC-20 A / DC-20 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1600/1600			
440 VDC ⁽²⁾	DC-21 A / DC-21 B	800/800	1000/1000	1250/1250	1250/1250			
440 VDC ⁽²⁾	DC-22 A / DC-22 B	800/800	1000/1000		1250/1250			
440 VDC ⁽²⁾	DC-23 A / DC-23 B	800/800		1250/1250	1230/1230			
Courant assignée de court-circuit				I .				
Courant de court-circuit présumé (kA eff	i.)	50	100	100	100			
Calibre du fusible associé (A)		800	1000	1250	2x800			
Courant assigné de court-circuit of	conditionnel avec disjoncteurs tou	ıtes marqu	es et assui	rant une co	oupure en i	moins de 0	,3s ⁽³⁾	
Courant assigné de courte durée admiss	sible lcw 0,3s (kA eff.)	47	64	64	78	78	78	78
Courant assigné de court-circuit d	conditionnel sans protection							
Courant assigné de courte durée admissible	•							
à 415 VAC	old low doing (iv toll.) acidit old doos to	16	20	25	32	40	50	50
Courant assigné de courte durée admiss	sible lcw 1s (kA eff.) selon CEI 60947-3	0.0	O.E.	O.E.	E0	50	FO	EO
à 415 VAC		26	35	35	50	50	50	50
Tenue dynamique en Icc (kA crête) selor	CEI 60947-3 à 400 VAC	55	55	80	110	120	120	120
Raccordement								
Section mini. câbles Cu (mm²)		2 x 185	2 x 240					
Section mini barre Cu (mm²)		2 x 50 x 5	2 x 50 x 5	2 x 60 x 5	2 x 80 x 5	2 x 100 x 10	2 x 100 x 10	2 x 100 x 10
Section max. câbles Cu (mm²)		2 x 300	4 x 185	4 x 185	6 x 185		227.10	
Largeur maximale barre Cu (mm)		63	63	63	100	100	100	100
Couple de serrage mini / maxi (Nm)		20/26	20/26	20/26	40/45	40/45	40/45	40/45
Durée de la commutation (à tension	on nominale)							
,	on norminale)	2,6	2,6	2,6	2,6	2	2	2
	. ,		2,0	2,0				1
I-0 ou II-0 (s)			16	16	16	1 1		
I-II ou II-I (s)	n	1,6	1,6	1,6	1,6	1	1	
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur	n		1,6 1,5	1,6 1,5	1,6 1,6	1	1	1
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation	n	1,6 1,5	1,5	1,5	1,6	1	1	1
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC)		1,6						
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation		1,6 1,5	1,5	1,5	1,6	1	1	1
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC)	électrique durant permutation	1,6 1,5	1,5	1,5	1,6	1	1	1
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commande	électrique durant permutation	1,6 1,5 166/332	1,5	1,5	1,6	166/332	1 166/332	166/332
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commande Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A'	électrique durant permutation	1,6 1,5 166/332	1,5 166/332 460/184	1,5 166/332 460/184	1,6 166/332 460/230	1 166/332 812/322	1 166/332 812/322	1 166/332 812/322
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commande Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Caractéristiques mécaniques	électrique durant permutation TyS TyS d, t, g , p	1,6 1,5 166/332 460/184 482/206	1,5 166/332 460/184 482/206	1,5 166/332 460/184 482/206	1,6 166/332 460/230 482/252	1 166/332 812/322 834/344	1 166/332 812/322 834/344	1 166/332 812/322 834/344
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commande Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Caractéristiques mécaniques Durabilité (nombre de cycles de manœu	électrique durant permutation TyS TyS d, t, g , p	1,6 1,5 166/332 460/184 482/206	1,5 166/332 460/184 482/206 4 000	1,5 166/332 460/184 482/206 4 000	1,6 166/332 460/230 482/252 3 000	1 166/332 812/322 834/344 3 000	1 166/332 812/322 834/344 3 000	1 166/332 812/322 834/344 3 000
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commande Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Caractéristiques mécaniques Durabilité (nombre de cycles de manœu Masse ATyS 3/4 P (kg)	électrique durant permutation TyS TyS d, t, g , p	1,6 1,5 166/332 460/184 482/206 4 000 27,9 / 32,2	1,5 166/332 460/184 482/206 4 000 28,4 / 32,9	1,5 166/332 460/184 482/206 4 000 28,9 / 33,6	1,6 166/332 460/230 482/252 3 000 33,1 / 39,4	1 166/332 812/322 834/344 3 000 50,7 / 61,6	1 166/332 812/322 834/344 3 000 50,7 / 61,6	1 166/332 812/322 834/344 3 000 61,0 / 75,3
I-II ou II-I (s) Durée de "noir électrique" I-II (s) minimur Alimentation Valeur mini / maxi (VAC) Consommation de la commande Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Alim. 230 VAC appel / nominale (VA) - A' Caractéristiques mécaniques Durabilité (nombre de cycles de manœu	électrique durant permutation TyS TyS d, t, g , p	1,6 1,5 166/332 460/184 482/206 4 000 27,9 / 32,2 28,5 / 32,8	1,5 166/332 460/184 482/206 4 000	1,5 166/332 460/184 482/206 4 000 28,9 / 33,6 29,5 / 34,2	1,6 166/332 460/230 482/252 3 000 33,1 / 39,4 33,7 / 40,0	1 166/332 812/322 834/344 3 000 50,7 / 61,6 51,3 / 62,2	1 166/332 812/322 834/344 3 000 50,7 / 61,6 51,3 / 62,2	1 166/332 812/322 834/344 3 000 61,0 / 75,3 61,6 / 75,9

(3) Valeur pour une coordination avec n'importe quel disjoncteur qui couperait en 0,3s. Pour une coordination avec des références de disjoncteurs connues, il est possible d'obtenir des valeurs de courant de court-circuit supérieures. Veuillez nous consulter

FR 41 ATyS d - 541 992 B - SOCOMEC

⁽¹⁾ Catégorie avec indice A = manœuvres fréquentes /
Catégorie avec indice B = manœuvres non fréquentes
(2) Appareil 3 pôles avec 2 pôles "+" en série et 1 pôle "-".
Appareil 4 pôles avec 2 pôles en série par polarité.

9. LA MAINTENANCE PREVENTIVE

Il est recommandé de vérifier le couple de serrage de toutes les connexions et d'effectuer un cycle complet de fonctionnement du produit (I - 0 - II - 0 - I : Auto ou Manuel) au moins une fois par an.

Note: la maintenance doit être plannifiée rigoureusement et effectuée par du personnel qualifié et autorisé. Il faut prendre en considération le niveau de criticité de l'application où le produit est installé. Les bonnes pratiques d'ingeniering sont impératives. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour assurer une intervention en toute sécurité.

10. GUIDE DE DÉPANNAGE

L'ATyS d ne fonctionne pas électriquement	 Vérifiez l'alimentation au niveau des bornes 101-102 et 201-202 : 208 - 277 VAC ±20 % Vérifiez que le sélecteur de mode est en position AUT. Vérifiez que les contacts 313 et 317 sont ouverts. Vérifiez que la LED d'alimentation (verte) est allumée et que la LED de défaut (rouge) est éteinte. Vérifiez qu'au moins une LED verte est allumée sur le module DPS. Vérifiez que le produit est disponible avec les contacts 63A et 64A fermés.
Il est impossible de manœuvrer l'inverseur manuellement	 Vérifiez que le sélecteur de mode de fonctionnement est en position manuelle. Assurez-vous que le produit n'est pas cadenassé. Vérifiez le sens de rotation de la poignée. Appliquez une force progressive suffisante dans la direction indiquée sur la poignée.
La commande électrique ne correspond pas à l'ordre externe I,O,II	 Vérifiez la logique de commande sélectionnée par câblage (impulsion ou contacteur) Vérifiez les branchements des connecteurs.
La LED de défaut/manuel est allumée	 La LED défaut/manuel est allumée en mode manuel (ceci est normal) et en mode AUT en présence d'une défaillance interne de l'ATyS d. Pour réinitialiser un état de défaut, faites passer l'ATyS d d'AUT à Manu, puis de nouveau à AUT. Si la LED défaut reste allumée, vous devrez localiser le défaut et l'effacer avant la réinitialisation. La LED défaut/manuel s'allume également lorsque le contact 313 est fermé avec 317. (Forcer l'ATyS d en position 0). Il s'agit d'une condition normale. Si la LED défaut/manuel reste allumée de manière anormale, contactez SOCOMEC.
Cadenassage impossible	 Vérifiez que le sélecteur de mode de fonctionnement est en position manuelle Vérifiez que la poignée de secours pour la manœuvre manuelle n'est pas insérée dans son logement. Vérifiez que l'ATyS d est en position 0 (le cadenassage est possible uniquement en position 0 pour les produits standard)

11. ACCESSOIRES

11.1. Cache-bornes

Utilisation

Protection IP2X contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordement.

Avantages

Perforations permettant la vérification thermographique à distance sans démontage.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Nb pôles	Position	Référence
125 200	B3	3 P	amont / aval / avant (I) / arrière (II)	2694 3014 ⁽¹⁾⁽²⁾
125 200	B3	4 P	amont / aval / avant (I) / arrière (II)	2694 4014 ⁽¹⁾⁽²⁾
250 400	B4	3 P	amont / aval / avant (I) / arrière (II)	2694 3021 (1)(2)
250 400	B4	4 P	amont / aval / avant (I) / arrière (II)	2694 4021 (1)(2)
500 630	B5	3 P	amont / aval / avant (I) / arrière (II)	2694 3051 (1)(2)
500 630	B5	4 P	amont / aval / avant (I) / arrière (II)	2694 4051 (1)(2)



(1) Pour une protection amont et aval de l'appareil en avant, commander 2 fois la référence.

11.2. Écran de protection de plages

Utilisation

Protection amont et aval contre les contacts directs avec les plages ou les pièces de raccordement.

Pour une protection amont et aval du produit, commander 1 fois la référence.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Nb pôles	Position	Référence
125 200	B3	3 P	amont / aval	1509 3012
125 200	B3	4 P	amont / aval	1509 4012
250 400	B4	3 P	amont / aval	1509 3025
250 400	B4	4 P	amont / aval	1509 4025
500 630	B5	3 P	amont / aval	1509 3063
500 630	B5	4 P	amont / aval	1509 4063
800 1250	B6	3 P	amont / aval	1509 3080
800 1250	B6	4 P	amont / aval	1509 4080
1600	B7	3 P	amont / aval	1509 3160
1600	B7	4 P	amont / aval	1509 4160
2000 3200	B8	3 P	amont / aval	1509 3200
2000 3200	B8	4 P	amont / aval	1509 4200




11.3. Barres de pontage

Réalisation d'un point commun amont ou aval.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Nb pôles	Section (mm)	Référence
125 200	B3	3 P	20 x 2,5	4109 3019
125 200	B3	4 P	20 x 2,5	4109 4019
250	B4	3 P	25 x 2,5	4109 3025
250	B4	4 P	25 x 2,5	4109 4025
315 400	B4	3 P	32 x 5	4109 3039
315 400	B4	4 P	32 x 5	4109 4039
500	B5	3 P	32 x 5	4109 3050
500	B5	4 P	32 x 5	4109 4050
630	B5	3 P	50 x 5	4109 3063
630	B5	4 P	50 x 5	4109 4063
800 1000	B6	3 P	50 x 6	4109 3080
800 1000	B6	4 P	50 x 6	4109 4080
1250	B6	3 P	60 x 8	4109 3120
1250	B6	4 P	60 x 8	4109 4120
1600	B7	3 P	90 x 10	4109 3160
1600	B7	4 P	90 x 10	4109 4160





⁽²⁾ Pour une protection totale avant, arrière, amont et aval, commander 4 fois la référence.


11.4. Kits de raccordement des barres de cuivre

Utilisation

Permet:

- la connexion entre les 2 plages de raccordement d'un même pôle pour les calibres 2000 à 3200 A (Fig. 1 et Fig. 2),
- le pontage de la liaison amont ou aval (Fig. 3).
 Pour le calibre 3200 A, les entretoises de raccordement (pièce A) sont livrées d'origine.


Toutefois, la visserie est à commander séparément. Ces accessoires spécifiques sont détaillés d'avantage dans la notice technique téléchargeable sur www.socomec.com.



acces_232_a_1_cat


233_a_1_cat


acces_234_a_1_cat



Racco	Raccordement sur chant en amont ou en aval - Fig. 2				
Calibr	e (A)	Taille du boîtier	Pièce	Qté à commander par pôle ⁽¹⁾	Référence
2000 .	2500	B8	Entretoise - pièce A	2	2619 1200
2000 .	2500	B8	Té - pièce C	2	2629 1200 ⁽²⁾
2000 .	2500	B8	Équerre - pièce D	2	2639 1200 ⁽²⁾
3200		B8	Entretoise - pièce A		d'origine
3200		B8	Té - pièce C	2	2629 1200 (2)
3200		B8	Équerre - pièce D	2	2639 1200 ⁽²⁾

Pontage de la liaison en amont ou en aval - Fig. 3					
Calibre (A)	Taille du boîtier	Pièce	Qté à commander par pôle ⁽¹⁾	Référence	
2000 2500	B8	Entretoise - pièce A	2	2619 1200	
2000 2500	B8	Visserie - pièce B	2	2699 1200	
2000 2500	B8	Barre - pièce E	1	4109 0320 ⁽²⁾	
2000 2500	B8	Té - pièce C	1	2629 1200 (2)	
3200	B8	Entretoise - pièce A		d'origine	
3200	B8	Visserie - pièce B	2	2699 1200	
3200	B8	Barre - pièce E	1	4109 0320 ⁽²⁾	
3200	B8	Té - pièce C	1	2629 1200 ⁽²⁾	





11.5. Neutre passant

Utilisation

Kit de raccordement permettant de lier les neutres de l'arrivée et du départ et ainsi de ne jamais le couper.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 200	B3	9509 0012
200 315	B4	9509 0025
400	B4	9509 0040
500 630	B5	9509 0063
800 1000	B6	9509 0080
1250	B6	9509 0120
1600	B7	9509 0160

11.6. Transformateur de tension de commande

Utilisation
Permet d'alimenter en 400 VAC, un appareil 230 VAC.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 3200	B3 B8	1599 4064

11.7. Alimentation DC

Utilisation

Permet l'alimentation d'un ATyS à partir d'une source 12 ou 24 VDC. Placer le convertisseur au plus près de la source d'alimentation DC.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Tension d'emploi	Référence
125 3200	B3 B8	12 VDC / 230 VAC	1599 5012
125 3200	B3 B8	24 VDC / 230 VAC	1599 5112

11.8. Relais de tension

Utilisation

Le DS est un relais de tension permettant la surveillance d'une source d'alimentation. Dès l'apparition d'un défaut sur la source, le contact défaut du relais se ferme.

Calibre (A)	Référence
DS	192X 0056



11.9. Cadre de porte

Utilisation

Permet la finition de la découpe sur la porte d'armoire, pour la commande affleurante d'un ATyS.

Pour ATyS r		
Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 630	B3 B5	1529 0012
800 3200	B6 B8	1529 0080
Pour ATyS d, t, g et p		
Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 630	B3 B5	1539 0012



11.10. Contact auxiliaire (additionnel)

Utilisation

Précoupure et signalisation des positions I et II: 1 contact auxiliaire OF supplémentaire dans chaque position (montage d'usine ou par le client).

CA bas niveau: nous consulter.

		Courant		Courant d'e	emploi I _e (A)	
Calibre (A)	Taille du boîtier	nominal (A)	250 VAC AC-13	400 VAC AC-13	24 VDC DC-13	48 VDC DC-13
125 3200	B3 B8	16	12	8	14	6
Calibre (A)		Taille du boîtie	er Typ	e de montage	Réf	érence
125 630		B3 B5	М	ontage client	1599	0502(1)
125 630		B3 B5	М	ontage usine	1599	0002(1)
800 1600		B6 B7	М	ontage client	1599	9 0532 ⁽¹⁾
800 1600		B6 B7	М	ontage usine	1599	0032(1)
2000 3200)	B8		-	d'o	origine







(1) Possibilité de commander jusqu'à 2 contacts auxiliaires.

11.11. Pattes de rehausse

Utilisation

Permet d'éloigner de 1 cm par rehausse, les plages de l'appareil du fond de l'armoire ou du châssis sur lequel le produit est monté.

Cette patte peut être utilisée en remplacement de la patte d'origine.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Désignation d'accessoires	Référence
125 630	B3 B5	1 jeu de 2 pattes	1509 0001



FR 45 ATyS d - 541 992 B - SOCOMEC

11.12. Commande cadenassable dans les 3 positions I - 0 - II

Utilisation

Permet le cadenassage de la commande dans les 3 positions 0, I et II (montage d'usine).

Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 630	B3 B5	9599 0003
800 3200	B6 B8	9599 0004



11.13. Dispositif de condamnation de la manœuvre

Verrouillage de la commande électrique et de la commande de secours dans la position 0 par une serrure RONIS EL11AP (montage d'usine).

En standard, verrouillage en position 0. Avec l'option cadenassage en 3 positions: verrouillage en position 0, I et II.

,		
Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 630	B3 B5	9599 1006
800 3200	B6 B8	9599 1004



11.14. Interfaces déportées

Utilisation

Dédiées aux applications nécessitant le montage du commutateur en fond d'armoire.

Produits auto alimentés par le cordon de liaison avec l'ATyS.

Distance maximale de la liaison: 3 m.

D10 - pour ATyS d, t et g

Permet le report en façade d'armoire des états des sources et de la position de l'inverseur. Indice de protection: IP21.

D20 - pour ATyS p

Permet en plus des fonctions de l'interface D10, la configuration, le contrôle et l'affichage des valeurs mesurées depuis une façade d'armoire. Indice de protection: IP21.

Fixation sur porte


2 trous Ø 22,5. Raccordement par prise et cordon type RJ45 droit non isolé.

Câble disponible en accessoire.





Prise RJ45 pour raccordement sur ATyS



Désignation d'accessoires	Référence
D10	9599 2010
D20	9599 2020

11.15. Câble de raccordement pour interfaces déportées

Utilisation

Permet de manière simple la liaison entre une interface déportée (type D10 ou D20) et un produit de contrôle (type ATyS d, t, g ou p).

Caractéristiques

RJ45 8 fils droits non isolés, longueur de 3 m.

Pour ATyS d, t, g et p		
Туре	Longueur	Référence
Cordon RJ45	3 m	1599 2009



11.16. Clé de sélection Auto / Manu

Utilisation

Permet de convertir le sélecteur du mode de fonctionnement Auto/Manu en un sélecteur à clé.

Calibre (A)	Taille du boîtier	Référence
125 3200	B3 B8	9599 1007



12. Pièces de rechange

12.1. Boîtier électronique

La partie motorisation des ATyS r, d, t, g et p peut facilement être remplacée, en cas de problème, et ce même en charge.

Version de produit	Références
ATyS d	9539 2001
ATyS t	9549 2001
ATyS g	9559 2001
ATyS p	9579 2001



12.2. Bloc motorisation


La partie électronique des ATyS r, d, t, g et p peut facilement être remplacée, en cas de problème, et ce même en charge.

Calibre	Références
125 200 A	9509 5020
250 400 A	9509 5040
500 630 A	9509 5063
800 1250	9509 5120
1600 A	9509 5160
2000 3200 A	9509 5320



12.3. Bloc coupure

Pour les références à utiliser en cas de besoin de remplacement uniquement de la partie coupure des ATyS r, d, t, g ou p, merci de contacter SOCOMEC.



FR 47


13. Gamme ATyS: INFORMATIONS DE COMMANDE

La section suivante présentent la procédure pour passer commande d'inverseurs de sources motorisés ATyS livrés avec la poignée de commande manuelle et le clip de rangement. Ce guide vise aussi à expliquer la logique des références SOCOMEC ATyS.

Au moment de passer votre commande, veuillez consulter le dernier catalogue SOCOMEC en vigueur.

Référence ATYS UL 1008 type (ער 97 2 3 4 0 **Produit** Type Nbre de pôles Calibre Tension de commande 97 - UL : I - O - II 2 - ATYS 2-2 Pole 010 - 100A 020 - 200A 3 - 230VAC 3-3 Pole (208-277VAC 4-4 Pole 026 - 260A Nominal) 040 - 400A Note: uniquement valable pour les produits UL 1008

Référence ATYS CEI 60947-6-1 type



ATyS d - 541 992 B - SOCOMEC FR 49

EN FRANCE

BORDEAUX

5. rue Jean-Baptiste Perrin ZI. Parc d'activités Mermoz 33320 Eysines info.bordeaux@socomec.com

Critical Power

Tél. 05 57 26 42 19 Fax 05 62 89 26 17

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 05 57 26 85 00 Fax 05 56 36 25 42

GRENOBLE

(07 - 38 - 73 - 74) 17. avenue du Granier 38240 Meylan

info.grenoble@socomec.com

Critical Power

Tél. 04 76 90 95 99 Fax 04 72 14 01 52

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 04 76 90 52 53 Fax 04 76 41 08 62

LILLE

(02 - 59 - 60 - 62 - 80) Parc de la Cimaise 8. rue du Carrousel 59650 Villeneuve d'Asca info.lille@socomec.com

Critical Power

Tél. 03 20 61 22 84 Fax 03 20 91 16 81

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 03 20 61 22 80 Fax 03 20 91 16 81

(01 - 03 - 21 - 39 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71) I e Mas des Entreprises 15/17 rue Émile Zola 69153 Décines-Charpieu Cedex info.lvon@socomec.com

Critical Power

Tél. 04 78 26 66 56 Fax 04 72 14 01 52

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 04 78 26 66 57 Fax 04 78 26 65 96

MARSEILLE - CORSE - MONACO

Parc d'Activité Europarc Sainte Victoire Le Canet - Bât, Nº 7 13590 Meyreuil info.marseille@socomec.com

Critical Power

Tél. 04 42 52 84 01 Fax 04 42 52 48 60

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 04 42 59 61 98 Fax 04 42 52 46 14

Solar Power

Tél 04 42 59 62 59 Fax 04 42 52 46 14 info.solar.fr@socomec.com

info.metz@socomec.com

(08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88) 62, rue des Garennes 57155 Marly

Critical Power

Tél. 03 54 73 49 01 Fax 03 88 57 45 69

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Nantes

Bordeaux

Tél 03 87 62 55 19 Fax 03 87 56 16 98

NANTES

(22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85) 5. rue de la Bavière - Erdre Active 44240 La Chapelle-sur-Erdre info.nantes@socomec.com

Critical Power

Tél. 02 40 72 94 70 Fax 02 28 01 20 84

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 02 40 72 94 72 Fax 02 40 72 88 23

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE

77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 Z.I. de la Pointe - 95, rue Pierre Grange 94132 Fontenay-sous-Bois Cedex info.paris@socomec.com

Critical Power

Tél. 01 45 14 63 70 Fax 01 48 77 31 12

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Grenoble

Marseille

VOTRE DISTRIBUTEUR

Tél. 01 45 14 63 40 Fax 01 48 75 50 61

Solar Power

Paris

Tours

Tél. 01 45 14 26 91 Fax 01 45 14 63 89 info solar fr@socomec.com

ROUEN

(14 - 27 - 50 - 61 - 76) 155 rue Louis Blériot 76230 Bois-Guillaume info.rouen@socomec.com

Critical Power

Tél. 02 35 61 91 90 Fax 01 48 77 31 12

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 02 35 61 15 15 Fax 02 35 60 10 44

STRASBOURG

(25 - 67 - 68 - 70 - 90) 1, rue de Westhouse 67230 Benfeld

info.strasbourg@socomec.com

Critical Power

Tél. 03 88 57 45 50 Fax 03 88 57 45 69

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 03 88 57 41 30 Fax 03 88 57 42 78

TOULOUSE

(09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 34 - 46 - 48 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87)

Rue Guglielmo Marconi - Z.A. Triasis 31140 Launaguet info.toulouse@socomec.com

Critical Power

Tél. 05 62 89 26 26 Fax 05 62 89 26 17

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél. 05 62 89 26 10 Fax 05 62 89 26 19

TOURS

Strasbourg

La Milletière - 7 allée Colette Duval 37100 Tours

info.tours@socomec.com

Power Control & Safety / Energy Efficiency

Tél 02 47 41 64 84 Fax 02 47 41 94 92

Critical Power

(18 - 28 - 36 - 41 - 45 - 89) Tél. 01 45 14 63 70

Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent

Fax 01 48 77 31 12 Tél. 02 40 72 94 70 Fax 02 28 01 20 84

SIÈGE SOCIAL

GROUPE SOCOMEC

www.socomec.fr

SAS SOCOMEC au capital de 10 816 800€ R.C.S. Strasbourg B 548 500 149 B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE Tél.+33 3 88 57 41 41 Fax +33 3 88 74 08 00 info.scp.isd@socomec.com











